



## Wagenheber-Aufnahme

- Schwarzer Pfeil**      Aufnahmepunkte für Bord-Wagenheber
- Weißer Pfeil**      Aufnahmepunkte für Hebebühne und Werkstatt-Wagenheber
- Ersatzrad**            Im Kofferraum unter der Bodenmatte
- Wagenheber und Bordwerkzeug**      Vor dem Ersatzrad im Kofferraum unter der Bodenmatte
- Wagenheber**      Wagenheber ausschließlich zum Radwechsel verwenden
- Reifendruck**      vorne 2,0 bar Überdr. (29 psi)  
 (bei kalten Reifen)      hinten 2,5 bar Überdr. (36 psi)  
                                  Faltrad vorn und hinten 2,2 bar Überdr. (32 psi)